
Namiot rurkowy handlowy 2x4

Instrukcja



Przepis konserwacji poszycia

Nie wolno czyścić chemicznie.

Nie wolno czyścić chemicznie. Pranie wodne - ręcznie - lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykręcać. Zmywanie powierzchniowe - miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką w kąpieli piorącej. Temperatura kąpieli piorącej - 40°C. Rodzaj środka piorącego - środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów w ilościach podanych na opakowaniu. Plukanie - 2-3 razy w ciepiej wodzie i raz w zimnej wodzie. Odwadnianie - nie wirować, nie wykręcać. Suszenie - w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej(ociekanie). Prasowanie - prasować prawą stronę tkaniny(niepowlekaną) żelazkiem ogrzanym do temperatury 110°C. ZALECENIA SPECIALNE

ZALECENIA SPECJALNE Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie jest nieodporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Wskazanie konfekcjonowanie tkaniny z podszewką.

VIKA PPHU

J. K. Majewscy

NIP 947-15-61-857

www.vika.pl e-mail: **vika@vika.pl** ul. Długa 155 95-100 Zgierz

tel. +48 42 678 87 18 tel./fax: +48 42 678 15 48 mobile: +48 608 600 769

